

AGCO C3000		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "AGCO C2000/C2100/C3000(TaskData-XML)". 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. Genera una carpeta llamada "TASKDATA" en la base del pen drive. ATENCIÓN: Si se desean cargar prescripciones de varios lotes, crear una sola carpeta "TASKDATA" y pegar todas las partes de las prescripciones dentro. 4. Seguir los pasos del video: Ver vídeo
AG LEADER INCOMMAND 1200		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "AgLeader (Shapefile)" 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. Seguir video: Ver vídeo (en inglés)
AG LEADER INTEGRA		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "AgLeader (Shapefile)" 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. Seguir video: Ver vídeo (en inglés)
ARAG BRAVO 400s		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. En la base del pendrive crear una carpeta llamada "maps". 4. Dentro de esta carpeta pegar las 4 partes que componen el shapefile de cada lote. 5. Seguir los pasos del video: Ver vídeo
ARAG DELTA 80t		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. En la base del pendrive crear una carpeta llamada "maps". 4. Dentro de esta carpeta pegar las 4 partes que componen el shapefile de cada lote.

		5. Seguir los pasos del video desde el min 1:50: Ver vídeo
BOSCH V700 / VA		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. Enviar las 4 partes que componen el shapefile a la base del pendrive (no dentro carpetas). 4. Luego seguir los pasos del video. ATENCIÓN: La unidad a seleccionar en el monitor son semillas/ha (s/ha) Ver vídeo
CONTROLAGRO CAS 4500		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. Las prescripciones deben pasarse por un software de ControlAgro llamado MHS, que transforma los archivos a formato ".SFV", que deberán llevarse al monitor . Guía (Pág.40) Software ¿Cómo usar MHS?
CONTROLAGRO CAS 5100		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Stara (Shapefile)". El sistema pedirá el espacio entre surcos (en cms). 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. Poner las 4 partes de la prescripción sueltas en la base del pendrive. 4. Enchufar pendrive al monitor y cargar la prescripción.
ABELARDO CUFFIA AG9500		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. Seguir los pasos de esta guía: Ver guía *La prescripción debe tener máximo 50 polígonos para garantizar la lectura del archivo en el monitor*

ABELARDO CUFFIA AG FUSION		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. Seguir los pasos de esta guía / video: Ver guía Ver vídeo *La prescripción debe tener máximo 100 polígonos para garantizar la lectura del archivo en el monitor*
ABELARDO CUFFIA FGS BLACK / GRIS		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. Seguir los pasos de esta guía / video: Ver guía Ver vídeo
ABELARDO CUFFIA FUSION PRO		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. Seguir los pasos de esta guía / video: 4. Ver guía
D&E TERRA	 	1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. Las prescripciones tienen que pasarse por un software de D&E llamado Visual Map. Ahí se transforman y se pasan a ".pre" y de ahí al monitor. a. El programa te toma el número de semillas * 1000. Ejemplo: si se desean 70000 semillas hay que poner 70. FV baja como semillas totales (ej: 70000), por lo que o se modifica antes de bajarla en FieldView™, o después se ajusta en el visual map, sino toma 7 millones. b. Canal 1 es semillas; c. Canal 2 es fertilizante. d. Ancho de trocha: es aprox. el ancho de labor de la sembradora. e. El nombre de la prescripción debe ser corto, no el que se baja de manera predeterminada desde FieldView™.

		f. Los monitores tienen que tener desbloqueado, mediante un código, una función para hacer variable. Los monitores que terminan en 200 ya lo traen desbloqueado por defecto. Para el resto, se debe pedir a D&E la activación. g. Software
E-CON		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. Para conocer la estructura de carpetas necesarias en el pendrive, seguir los pasos de esta guía: Ver guía 4. Para activarla en el monitor, seguir los pasos del video: Ver vídeo
JOHN DEERE GREENSTAR 2600 / 2630		1. Exportar prescripción en formato "John Deere Rx (Shapefile)" 2. Descomprimir archivo, obtendrá una carpeta llamada "Rx", que posee la prescripción dentro. 3. Conectar un pendrive vacío a la computadora y copiar la carpeta Rx en la base del pendrive. Aclaración: Si cuenta con prescripciones para varios lotes, dejar una sola carpeta Rx en la base del pendrive, y dentro de la misma todas las partes del shapefile de todos los lotes. 4. Ir con el pendrive a la máquina y seguir los pasos de este video: Ver vídeo (en inglés)
JOHN DEERE GREENSTAR GENERACIÓN 4		1. Exportar prescripción en formato "John Deere Rx (Shapefile)" 2. Descomprimir archivo, obtendrá una carpeta llamada "Rx", que posee la prescripción dentro. 3. Conectar un pendrive vacío a la computadora y copiar la carpeta Rx en la base del pendrive. Aclaración: Si cuenta con prescripciones para varios lotes, dejar una sola carpeta Rx en la base del pendrive, y dentro de la misma todas las partes del shapefile de todos los lotes. 4. Ir con el pendrive a la máquina y seguir los pasos de este video: Con Seedstar: Ver vídeo Con Dickey John: Ver vídeo

HEXAGON Ti5 / Ti7 / Ti10		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. Enviar las 4 partes que componen el shapefile a la base del pendrive (no dentro carpetas). 4. Luego seguir los pasos del video. Ver vídeo
JACTO OMNI 700		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. Enviar las 4 partes que componen el shapefile a la base del pendrive (no dentro carpetas). 4. Luego seguir los pasos de la guía: Ver guía
LEAF AGROTRONICS Map 7 VRT		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. Enviar las 4 partes que componen el shapefile a la base del pendrive (no dentro carpetas). 4. Llevar el pendrive al Map 7. En el mismo permite seleccionar las columnas para cada atributo. Ver guía Ver vídeo
LEAF AGROTRONICS ORIZON		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. Enviar las 4 partes que componen el shapefile a la base del pendrive (no dentro carpetas). 4. Llevar el pendrive al Orion. En el mismo permite seleccionar las columnas para cada atributo. IMPORTANTE: Para garantizar la lectura correcta de la prescripción, es importante tener la versión 2.6.2 o superior del Orion.
MASSEY FERGUSON DataTronic 5		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "AGCO AccuTerminal/Fendt VarioTerminal(TaskData-XML)".

		- Descomprimir el Zip, obtendrá una carpeta llamada "TASKDATA" que tendrá la prescripción dentro. - Conectar un pendrive vacío y copiar la carpeta TASKDATA en la base del mismo. Aclaración: Si se desean cargar prescripciones de varios lotes, se recomienda exportarlas en conjunto. Siempre una sola carpeta TASKDATA en el pendrive, con todos los archivos dentro. - Llevar el pendrive al equipo y seguir los pasos de este video: Ver vídeo
MICROELECT		Siembra: - Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Stara (Shapefile)" El sistema pedirá el espacio entre surcos (en cms). - Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. - Poner la prescripción en el pendrive. - Cargarla al monitor. Fertilización / Pulverización: - Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" - Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. - Poner la prescripción en el pendrive. - Cargarla al monitor.
MUELLER Touch 800 / 1200		- Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" - Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. - En la base del pendrive se crea una carpeta con nombre "SHP". - Se pegan las 4 partes de la prescripción dentro. Aclaración: Si cuenta con prescripciones para varios lotes, dejar una sola carpeta SHP en la base del pendrive, y dentro de la misma todas las partes del shapefile de todos los lotes. - Seguir los pasos del video para activarla: Ver vídeo

OUTBACK REBEL		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. Pegar carpeta generada en el pendrive 4. Seguir los pasos del video para activarla: Ver vídeo
PLANTIUM S- BOX 7 / S- BOX 11		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el Zip para acceder a la prescripción. 3. Pegar todas las prescripciones en la base del pendrive. 4. Conectar el pendrive al Plantium. El mismo permite seleccionar las columnas para cada atributo. 5. Seguir estas guías para importarla y activarla: Ver guía Proceso de importación Proceso de activación
PRECISION PLANTING GEN 2		Opción 1 ➡ COMBO CABINA: • 1. Conectar la Tablet a WiFi y sincronizar. 2. La prescripción deberá figurar en el lote en FV CAB 3. Conectar el iPad al monitor Precisión Planting Gen 2 4. Ingresar a FV CAB ➡ Lotes ➡ Seleccionar el lote a sembrar ➡ Prescripción ➡ Seleccionar prescripción activa, es decir la prescripción que se desea utilizar. 5. Menú Principal ➡ Mapa ➡ Seleccionar el lote ➡ Confirmar que es el lote a sembrar ➡ Confirmar híbrido ➡ Confirmar Prescripción 6. Actívalas en el monitor siguiendo este tutorial / video: Ver tutorial Ver vídeo (en inglés) Opción 2 ➡ PEN DRIVE: 7. Exportar prescripción en formato "Precision 20/20 (Shapefile)"

		8. Descomprimir el Zip. Dará una carpeta llamada "SendTo2020" donde dentro estarán los shapefiles. 9. Conectar un pendrive vacío a la computadora y copiar la carpeta SendTo2020 en la base del pendrive. Aclaración: Si cuenta con prescripciones para varios lotes, dejar una sola carpeta SendTo2020 en la base del pendrive, y dentro de la misma todas las partes del shapefile de todos los lotes. 10. Extraer el pendrive, llevarlo a la máquina e importar las prescripciones. 11. Activarlas en el monitor Ver tutorial Ver vídeo (en inglés)
PRECISION PLANTING GEN 3		Opción 1 ➡ COMBO CABINA: • 1. Conectar la Tablet a WiFi y sincronizar. 2. La prescripción deberá figurar en el lote en FV CAB 3. Conectar el iPad al monitor Precisión Planting Gen 3 4. Ingresar a FV CAB ➡ Lotes ➡ Seleccionar el lote a sembrar ➡ Prescripción ➡ Seleccionar prescripción activa, es decir la prescripción que se desea utilizar. 5. Menú Principal ➡ Mapa ➡ Seleccionar el lote ➡ Confirmar que es el lote a sembrar ➡ Confirmar híbrido ➡ Confirmar Prescripción 6. Activarlas en el monitor siguiendo este video: Ver vídeo Opción 2 ➡ PEN DRIVE: 7. Exportar prescripción en formato "Precision 20/20 (Shapefile)" 8. Descomprimir el Zip. Dará una carpeta llamada "SendTo2020" donde dentro estarán los shapefiles. 9. Conectar un pendrive vacío a la computadora y copiar la carpeta SendTo2020 en la base del pendrive.

		Aclaración: Si cuenta con prescripciones para varios lotes, dejar una sola carpeta SendTo2020 en la base del pendrive, y dentro de la misma todas las partes del shapefile de todos los lotes. 10. Extraer el pendrive, llevarlo a la máquina e importar las prescripciones. 11. Activarlas en el monitor: Ver vídeo
CASE IH PRO 600, PRO 700 NEW HOLLAND INTELLIVIEW III, INTELLIVIEW IV		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Pro 700 (Shapefile)" 2. Descromprimir el Zip para obtener la prescripción. 3. Ver tutorial (en inglés) Guía CASE
CASE IH PRO 1200 NEW HOLLAND INTELLIVIEW 12		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el zip para obtener la prescripción. 3. Pegar los archivos obtenidos en la base del pendrive. 4. Para importarla y activarla seguir este video: Ver vídeo (en inglés)
RAVEN ENVIZIO PRO		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Raven Viper" 2. Descomprimir el zip para obtener la prescripción. 3. Pegar en la base de un pendrive la carpeta generada. 4. Para importarla y activarla seguir este video: Envizio Pro (en inglés)
RAVEN VIPER 4 / 4+		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Raven Viper" 2. Descomprimir el zip para obtener la prescripción. 3. Pegar en la base de un pendrive la carpeta generada. 4. Para importarla y activarla seguir este video: Viper 4 / Viper 4+ (en inglés)

RAVEN VIPER PRO		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Raven Viper" 2. Descomprimir el zip para obtener la prescripción. 3. Pegar en la base de un pendrive la carpeta generada. 4. Para importarla y activarla seguir este video: Viper Pro (en inglés)
TIM CS ORO MÁX		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el zip para obtener la prescripción. 3. La prescripción debe pasarse por un software de TIM llamado proMAP, donde se adapta el formato para que el CS ORO la pueda leer. En este material podrás ver cómo hacerlo: Ver video Ver tutorial (grano grueso) Aclaración: Si no posee el programa proMAP pídale a TIM, o descárguelo aquí Descargar software pro map. Deberá ingresar un código para activarlo, el cual lo suministra TIM, y es necesario enviarles el número de serie del monitor. 4. Pegar los archivos con extensión ".srm" exportados del proMAP en la base de la tarjeta de memoria del CS Oro, y llevarla luego al monitor.
TIM GRAHAM		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el zip para obtener la prescripción. 3. Enviar a la tablet vía bluetooth/cable/quicksahre/nearby los 4 archivos. 4. En la tablet, mover los archivos desde la carpeta "Descargas" a la carpeta "Prescripciones" 5. Abrir app del monitor→Ajustes de lote→"Crear lote nuevo"→Asignar nombre de lote→hacer clic en "sembrando"→seleccioná la prescripción→Continuar 6. Seleccioná la semilla→Continuar 7. Dibujar el límite del lote manualmente→Continuar

		- Hace clic en "Iniciar Trabajo"→seleccioná la sembradora→crea un nuevo trabajo→Continuar - Seleccioná el lote que creaste. - Asigná un nombre al trabajo→Continuar - Seleccioná el trabajo que creaste y la sembradora que ya había sido seleccionada en el punto 5→Iniciar trabajo - Deberías visualizar la ubicación del tractor en el mapa. Si seleccionas "ver capa Rx" deberías visualizar la prescripción. Ver video
TIM TS ORO		- Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" - Descomprimir el zip para obtener la prescripción. - La prescripción debe pasarse por un software de TIM llamado proMAP, donde se adapta el formato para que el TS ORO la pueda leer. En este material podrás ver cómo hacerlo: Ver video Ver tutorial (grano grueso) Aclaración: Si no posee el programa proMAP pídalo a TIM, o descárguelo aquí Descargar software pro map. Deberá ingresar un código para activarlo, el cual lo suministra TIM, y es necesario enviarles el número de serie del monitor. - Subir los archivos .srm exportados del proMAP al TIM. La tablet no tiene puerto USB, tiene un puerto tipo C, por lo que las prescripciones se pasan vía bluetooth, o con pendrive y un adaptador de USB hembra a USB C macho. - Activar la Prescripción siguiendo estos pasos - Enviar la Rx a la app TIM Ts Oro: Almacenamiento interno > aparece la prescripción en formato ".srm" > mantener apretado > compartir > seleccionar app Ts Oro > permite verla > salir de la vista y aceptar. - Activar la Rx en la app TS Oro: Entrar a la app Ts Oro > Menú > ajustes de Trabajo > dosificación > Fuente de datos > mapa > mapa de dosificación > aparece el listado de prescripciones cargadas, seleccionar la deseada. Acá un video que explica esta última

		parte https://www.youtube.com/watch?v=Zgob7QqG6fQ
TOPCON X25 / X30 / X35		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "TopCon X25/X30/X35". 2. Descomprimir el zip para obtener la prescripción. 3. Pegar la carpeta generada en la base del pendrive. 4. Para importarla y activarla seguir este video: Ver vídeo (en inglés)
STARA Topper 4500 / 5500		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el zip para obtener la prescripción. 3. En un pendrive vacío, se crea una carpeta con nombre "Datos", dentro de esta una carpeta con nombre "Mapas" y dentro de esta van los shapefiles de las prescripciones de todos los lotes. 4. Para importarla y activarla seguir este video: Ver vídeo (en portugués)
TRIMBLE CFX 750		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el zip para obtener la prescripción. 3. Debe tener desbloqueada la función de dosificación variable. Guía ir a página 93 (en inglés) Ver vídeo "Importar prescripción" Ver vídeo "Activar prescripción"
TRIMBLE FMX/TMX 2050 (App FMX plus)		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Trimble FMX" 2. Seguir pasos del video: Ver vídeo (en inglés) El factor de escala debe ser 1.
TRIMBLE GFX 350 / 750 / 1060 / 1260 / TMX 2050		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Trimble FMX" 2. Descomprimir el Zip. Dará una carpeta llamada "AgData" que tendrá dentro una carpeta llamada "Prescriptions", donde estarán alojados los shapefiles.

(App Precision IQ)		3. Conectar un pendrive vacío en la computadora y pegar la carpeta "AgData" en la base del pendrive. Aclaración: Si cuenta con prescripciones para varios lotes, dejar una sola carpeta AgData en la base del pendrive, y dentro de la misma una sola carpeta Prescriptions. En su interior irán todos los shapefiles de las prescripciones de múltiples lotes. 4. Conectar el pendrive en la pantalla Trimble y seguir estos pasos. Ver guía (Al seleccionar la columna de semillas, la unidad a elegir debe ser "Ks/Ha").
VALTRA SmartTouch		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "AGCO AccuTerminal/Fendt VarioTerminal(TaskData-XML)". 2. Descomprimir el Zip, obtendrá una carpeta llamada "TASKDATA" que tendrá la prescripción dentro. 3. Conectar un pendrive vacío y copiar la carpeta TASKDATA en la base del mismo. Aclaración: Si se desean cargar prescripciones de varios lotes, se recomienda exportarlas en conjunto. Siempre una sola carpeta TASKDATA en el pendrive, con todos los archivos dentro. 4. Lleva el pendrive al equipo y seguir los pasos de este video: Ver vídeo
VERION Vcom 7 / 10		1. Exportar desde FieldView prescripción en formato: "Generic (Shapefile)" 2. Descomprimir el zip para obtener la prescripción. 3. La prescripción debe pasarse por un software de Verion llamado "Agromapas 4.0", donde se adapta el formato para que los Vcom 7 / 10 lo puedan leer. En este material podrás ver cómo hacerlo: Ver tutorial Ver video de edición de prescripción Descargar software Agromapas 4.0 4. Una vez que tengas los archivos extraídos del Agromapas 4.0 en el pendrive, seguir los pasos de este video para importarla y activarla en el Vcom: Ver vídeo para lectura de prescripción en el monitor

