

Marca Tractor	Modelo Tractor	Pantalla del Piloto	Tipo mapeo básico
 <u>John Deere</u> (Equipado de fábrica con estos pilotos originales John Deere)	Serie 6, Serie 7, Serie 8, Serie 9	 GreenStar 2630	Mapeo básico con sensor de elevación del implemento (sembradoras). - Conectar en el puerto de diagnóstico Can del tractor. - El piloto John Deere debe tener configurado que la documentación de la cobertura se inicie con el uso del hidráulico. Ver nota 1 y nota 2 abajo. Mapeo básico tradicional (pulverizadoras y fertilizadoras)
		 Gen 4	
		 G5 / G5 Plus	
 <u>Case IH</u> (Equipado de fábrica con estos pilotos originales Case IH).	Serie Magnum	 Pro-700	Mapeo básico con sensor de elevación del implemento (sembradoras). - Se necesita cable Isobus para tractores CNH, comercializado por FieldView Argentina. - El piloto Pro-700 debe tener configurado que la documentación de la cobertura se inicie con el uso del hidráulico EHR 1. Ver nota 3 abajo. Mapeo básico tradicional (pulverizadoras y fertilizadoras): Conectar en el puerto de diagnóstico Can del tractor, detrás del asiento.
	Serie Puma, Maxxum, Optum, Steiger <i>Se desconoce si en estas series funciona el mapeo básico con sensor de elevación del implemento.</i>		Mapeo básico tradicional: Conectar en el puerto de diagnóstico Can del tractor, detrás del asiento.

	Serie Magnum, Puma, Maxxum, Optum, Steiger. <i>Se desconoce si en estas series funciona el mapeo básico con sensor de elevación del implemento.</i>	 Pro-1200	Mapeo básico tradicional: Se necesita Kit Iso In-cab, comercializado por FieldView Argentina.
 <u>New Holland</u> (Equipado de fábrica con estos pilotos originales New Holland).	Serie T6, T7, T7 HD, T8, T9, TM, TJ, TG, TSA, T7000, T8000, T9000 <i>Se desconoce si en estas series funciona el mapeo básico con sensor de elevación del implemento.</i>	 IntelliView IV	Mapeo básico tradicional: Conectar en el puerto de diagnóstico Can del tractor detrás del asiento.
	Serie T6, T7, T7 HD, T8, T9, TM, TJ, TG, TSA, T7000, T8000, T9000. <i>Se desconoce si en estas series funciona el mapeo básico con sensor de elevación del implemento.</i>	 IntelliView 12	Mapeo básico tradicional: Se necesita Kit Iso In-cab, comercializado por FieldView Argentina.

 Massey Ferguson (Equipado de fábrica con estos pilotos originales Massey Ferguson).	Para todos los tractores Massey Ferguson que traen este piloto original de fábrica. <i>Se desconoce si en estas series funciona el mapeo básico con sensor de elevación del implemento.</i>	 C3000	Mapeo básico tradicional: Conectar en el puerto de diagnóstico Can del tractor
	Para todos los tractores Massey Ferguson que traen este piloto original de fábrica.	 DataTronic 5	Mapeo básico con sensor de elevación del implemento (sembradoras). - Se necesita Kit Iso In-cab, comercializado por FieldView Argentina. - El piloto DataTronic 5 debe tener configurado que la documentación de la cobertura se inicie con el uso del hidráulico. Ver nota 4 abajo. Mapeo básico tradicional (pulverizadoras y fertilizadoras): Se necesita Kit Iso In-cab, comercializado por FieldView Argentina.
 Valtra (Equipado de fábrica con estos pilotos originales Valtra).	Para todos los tractores Valtra que traen este piloto original de fábrica. <i>Se desconoce si en estas series funciona el mapeo básico con sensor de elevación del implemento.</i>	 C3000	Mapeo básico tradicional: Conectar en el puerto de diagnóstico Can del tractor.

	Para todos los tractores Valtra que traen este piloto original de fábrica.	 SmartTouch	Mapeo básico con sensor de elevación del implemento (sembradoras). - Se necesita Kit Iso In-cab, comercializado por FieldView Argentina. - El piloto SmartTouch debe tener configurado que la documentación de la cobertura se inicie con el uso del hidráulico. Ver nota 4 abajo. Mapeo básico tradicional (pulverizadoras y fertilizadoras): Se necesita Kit Iso In-cab, comercializado por FieldView Argentina.
 <u>FENDT</u> (Equipado de fábrica con estos pilotos originales FENDT).	Para todos los tractores FENDT que traen este piloto original de fábrica.	 VarioTerminal	Mapeo básico con sensor de elevación del implemento (sembradoras). - Se necesita Kit Iso In-cab, comercializado por FieldView Argentina. - El piloto VarioTerminal debe tener configurado que la documentación de la cobertura se inicie con el uso del hidráulico. Ver nota 5 abajo. Mapeo básico tradicional (pulverizadoras y fertilizadoras): Se necesita Kit Iso In-cab, comercializado por FieldView Argentina.
 <u>Cualquier marca de tractor</u>	Cualquier modelo tractor	 Trimble FMX / FM-1000	Mapeo básico tradicional: Cable isobus para Trimble FMX-1000, comercializado por FieldView Argentina.

 Cualquier marca de pulverizadora  Cualquier marca de fertilizadora	Cualquier modelo de pulverizadora autopropulsada. Cualquier modelo fertilizadora autopropulsada.	 Trimble TMX-2050 / FMX-2050	Mapeo básico tradicional: Kit Trimble TMX-2050, comercializado por FieldView Argentina.
		 Trimble CFX 750	Mapeo básico tradicional: Kit Trimble CFX 750, comercializado por FieldView Argentina.
		 Trimble GFX 350 / 750 / 1060 / 1260	Mapeo básico tradicional: Kit Trimble GFX 750 / 350, comercializado por FieldView Argentina.
		 John Deere GreenStar 2630	Mapeo básico tradicional: Cable Isobus para tractores John Deere 6J, comercializado por FieldView Argentina.
		 John Deere Gen 4	
		 John Deere G5 / G5 Plus	
		 Sensor Wave	Mapeo básico tradicional: Kit piloto Sensor Wave, comercializado por FieldView Argentina.

		 Raven CR7 / CR12	Mapeo básico tradicional: Kit Iso In-Cab, comercializado por FieldView Argentina.
		 Topcon XD / XD+	Mapeo básico tradicional: Kit AGCO C3000, comercializado por FieldView Argentina.
		 Ag Leader InCommand 800 / 1200 / Go 10 / Go 16	Mapeo básico tradicional: Kit Ag Leader InCommand 1200, comercializado por FieldView Argentina.